


# Aufbau Abreinigungssystem HE 5750



**1** Master-Hauptsteuereinheit  
HE 5750 / HE 5760



**2** Slaves: HE 5724 (für HE 5750) / HE 5725 (für HE 5760)



**3** Klappensteuerung  
(bis zu 16 Klappen, HE 5750)



**4** Drucksensor HE 1149  
Staubsensor PFM 13 C



**5** Differenzdruck-Messumformer  
HE 5409 / HE 5411 / HE 5422 MR